

## 4.8 DMX-Kanalbelegung

(ab Zoom V 1.10 )

Kanal	Funktion	
1	Dimmer	stufenlos
2	Shutter	23 Geschwindigkeiten
3	Pan - grob	stufenlos
4	Pan - fein	stufenlos
5	Tilt - grob	stufenlos
6	Tilt- fein	stufenlos
7	Farbrad: gelb	stufenlos
8	Farbrad: Magenta	stufenlos
9	Farbrad: Cyan	stufenlos
10	Farbrad: CTO / Farbtemperatur	stufenlos oder fest
11	Farbrad: 4 feste Farben	stufenlos
12	Goborad 1 (+ Positionierung 90°)	6 Gobos + offen
13	Gobo 1 - Drehung Gobo 1 - Positionierung	je 24 Geschwindigkeiten R/L 0,45° Schritte
14	Goborad 2 (+ Positionierung 90°)	6 Gobos + offen
15	Gobo 2 - Drehung Gobo 2 - Positionierung	je 24 Geschwindigkeiten R/L 0,45° Schritte
16	Beam - Iris	stufenlos
17	Prismarad (+ Positionierung 90°)	4 Prismen + offen
18	Prisma - Drehung Prisma - Positionierung	je 24 Geschwindigkeiten R/L 0,45° Schritte
19	Frost	stufenlos
20	Optik: Bildebene (Faktor)	stufenlos
21	Optik: Zoom	stufenlos
22	Optik: Fokus	stufenlos
23	Sonderkanal: ON Sonderkanal: OFF Sonderkanal: Display ON Sonderkanal: Display OFF Sonderkanal: RESET	